

# RECOMENDAÇÕES

## LINHA VISA

- Manter o afastamento necessário em relação ao fundo/lateral do equipamento para garantir a correta circulação de ar e a abertura da bandeja;
- Não bloquear o fluxo de ar com produtos;
- Ao manusear esse produto, não force o coletor/distribuidor da serpentina;
- Utilizar sempre fio terra;
- O termostato de segurança, nos modelos para congelamento, tem por objetivo manter a integridade dos componentes

LEIA ATENTAMENTE AS  
RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

- elétricos, não devendo ser utilizado como controle para finalizar o degelo;
- Em temperatura inferior a 0° C, recomenda-se o uso de elemento resistivo na tubulação do dreno;
- Utilizar todos os pontos de fixação do trocador para garantir uma melhor distribuição de ar;
- Programar o degelo de forma a manter o evaporador desobstruído;
- Na reposição de componentes, utilize sempre peças originais Serraff.

**Maiores Informações:**  
Engenharia de Produtos/Aplicação - 51 3716.1448  
[engenharia.aplicacao@serraff.com.br](mailto:engenharia.aplicacao@serraff.com.br)